


## CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

MARCA SIM ELETRO




Esse manual de instruções também está disponível no site: [www.lojasossolar.com.br](http://www.lojasossolar.com.br)

### INTRODUÇÃO

- Agradecemos por adquirir nosso climatizador evaporativo.
- Cada unidade foi fabricada para garantir segurança e confiabilidade.
- Antes da primeira utilização, leia atentamente as instruções e guarde-as para futuras consultas.

### DIAGRAMA



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Modelo	Tensão/Frequência	Potência	Capacidade
080074	127V,60Hz	380W	110L
080075	220V,60Hz	350W	110L
080080	127V,60Hz	200W	70L
080082	220V,60Hz	200W	70L
080087	127V,60Hz	196W	50L
080088	220V,60Hz	196W	50L

### FUNÇÕES

- Princípio de resfriamento: A água é retirada do tanque de água por bomba até o topo e, em seguida, a água cai no evaporador de papel. Quando a água no evaporador de papel evapora em vapor d'água, o ar é resfriado. As pessoas sentirão um vento frio quando o ar frio for fornecido pelo ventilador.
- Controle eletrônico: aparência atraente, segura e durável.
- Velocidade e tipo de ventilador ajustáveis: possui três velocidades e tipos de ventilador, sopra em grande ângulo.
- Fresco: adota a tecnologia de resfriamento de cristais de gelo e umidificação do ar, reduz a temperatura da ventilação e aumenta a umidade relativa, evitando a secagem do ar.
- Fornecimento de ar em grande quantidade: gire as pás automaticamente, forneça o vento em um grande ângulo horizontal. Balance as lâminas transversalmente manualmente, selecione a direção de forma criteriosa.

### MONTAGEM E REGA

1. Montagem dos rodízios: coloque o aparelho sobre uma superfície plana, retire a chave da caixa de espuma e monte os rodízios.
2. Rega: puxe 1/3 do tanque de água e adicione água limpa (mapa 2)



Atenção:

- Preste atenção ao nível do reservatório de água ao adicionar água. (mapa 3)
- O nível do tanque de água não deve ultrapassar a escala "MAX" em nenhum momento; ao umidificar, o nível total do tanque de água não deve estar abaixo da escala "MIN".
- Coloque gelo ou caixa de gelo congelado no tanque de água se quiser aumentar a eficiência do resfriamento. Mas o nível total do tanque de água não deve ultrapassar a escala "MAX".

## OPERAÇÃO



- DESLIGAR no painel de controle: Acione a chave, desligue o aparelho.
- Velocidade: gire para ligar o aparelho, a função correspondente muda da seguinte forma quando você gira o botão em série: BAIXO->MÉDIO->ALTO->BAIXO.
- Balanço: pressione este botão, o motor de giro iniciará e o vento irá para a esquerda e para a direita. NOTA: Você também pode balançar as lâminas transversalmente com as mãos, escolhendo a direção do vento para cima e para baixo.
- Resfriamento: pressione o botão para iniciar o sistema de resfriamento. Cancela esta função quando você pressiona novamente. IMPORTANTE: Certifique-se de que há água suficiente no tanque de água antes de pressionar esta tecla.

**NÃO PRESSIONE A TECLA "RESFRIAR" SEM ÁGUA!**

## O USO DA CAIXA DE GELO

A caixa de gelo tem a particularidade de se manter fresca, pois pode absorver calor e deixar a temperatura da água abaixo da temperatura ambiente.

Usando métodos:

- adicione água à caixa de gelo (não cheia) e coloque-a na geladeira para ter certeza de que congelou completamente.
- Abra a porta, coloque a caixa de gelo congelada no tanque de água.
- Possui duas caixas de gelo, podem ser usadas circularmente.

## CUIDADO

1. Use de acordo com a tensão nominal.
2. Não repare ou refaça o aparelho sozinho, ele deve ser reparado pelos reparadores.
3. Não opere o aparelho com as mãos molhadas, para evitar danos.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por um cabo ou conjunto especial disponível no fabricante ou em seus agentes de serviço.
5. Quando o aparelho não estiver em uso, desligue-o e desconecte-o da tomada.
6. Não insira objetos nas saídas e entradas de ar, para evitar danos.
7. Não use o aparelho perto de gases explosivos e combustíveis.
8. Utilize o aparelho apenas sobre uma superfície plana.
9. Não utilize em área descoberta.
10. O nível do tanque de água não deve ultrapassar a escala “MAX” em nenhum momento; durante a umidificação, o nível total do tanque de água não deve estar abaixo da escala “MIN”.
11. Depois de adicionar água ao reservatório, não incline nem derrube o aparelho ao colocá-lo ou movê-lo. Se quiser deslocar o climatizador, mova-o lateralmente, para evitar derramar água.
12. Não vire o aparelho. Se tombar e houver água no corpo, deve-se desligar a fonte de alimentação. Em seguida, envie-o para o departamento de reparos ou serviço pós-venda e revisão.
13. Não coloque objetos sobre o aparelho, não cubra a ventilação. (AVISO: Não cubra o aquecedor, para evitar superaquecimento.)
14. Limpe a aparência com um pano levemente úmido. Não utilize nenhum tipo de detergente ou solução. Não enxágue com água.
15. Não faça saídas e entradas de ar próximas à parede ou cortina.
16. Não bata ou sacuda o equipamento durante o uso, caso contrário pode causar parada.
17. A água da caixa d'água pode facilmente apresentar odor no verão, renove a água com frequência.
18. Não utilize o aparelho nas imediações de banheiras, chuveiros ou piscinas.
19. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
20. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

AVISO: Certifique-se de que o ventilador esteja desligado da rede elétrica antes de remover a tela do filtro de ar.

### **1. Limpe a tela do filtro de ar (mapa 1)**

Desligue a alimentação elétrica, puxe a alça da tela do filtro de ar, remova-a do aparelho. Limpe a tela do filtro de ar com detergente neutro e escova de corrimão, depois limpe-a com água limpa. Por fim, reinstale no aparelho.

### **2. Limpe a almofada molhada (mapa 2)**

Desligue a alimentação elétrica, retire a tela do filtro de ar, depois retire a almofada molhada do suporte. Limpe a almofada molhada com detergente neutro e escova de corrimão, depois limpe-a com água limpa. Por fim, reinstale no aparelho.

Atenção: a almofada molhada deve ser instalada horizontalmente, para evitar vazamentos.




### **3. Limpe o tanque de água (mapa 3)**

Desligue a alimentação elétrica, abra a porta, retire o tanque de água, limpe-o com detergente neutro, lave-o com água limpa e reinstale no aparelho.

#### 4. Limpe a carcaça

Limpe com detergente neutro e pano macio.

Atenção: desligue a energia elétrica ao limpar o aparelho, pois há alta pressão no corpo. Não deixe água na superfície do painel de controle



**INSTRUÇÕES IMPORTANTES:** Segurança, Instalação e Manuseio: - Antes de ligar o plugue na tomada certificar-se que a tensão elétrica (voltagem) seja compatível com a indicada no produto (127 V ou 220 V).

- Não ligar outros aparelhos na mesma tomada usando adaptadores como 'Ts', benjamins, entre outros.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante ou Assistente Técnico Autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Nunca transportar o produto pelo cabo de alimentação.

- Ao abastecer o reservatório de água, não exceda a linha indicadora de nível máximo. Caso transborde, retirar o plugue da tomada, esvazie até atingir o nível máximo, segure o local e ligue novamente na tomada.
- Não molhar o cabo de ligação ou o plugue do aparelho com água ou outro líquido.
- Este aparelho não deverá ser instalado em ambientes externos (não abrigados) ou em locais sujeitos à condensação ou projeção de líquidos.
- Deixar uma distância mínima de 10 cm (laterais e parte traseira) de paredes ou de objetos.
- Para evitar riscos de corte ou choque elétrico, não ligar o produto sem as grades de proteção laterais e traseiras. - Não restringir a entrada ou saída de ar.
- Não colocar nenhum objeto em cima do produto.
- Evitar de utilizar o aparelho em ambientes totalmente fechados pois a circulação do ar é importante para o melhor desempenho do produto.
- Para a manutenção de seu aparelho é indispensável um profissional especializado.
- **Ao montar partes ou peças do aparelho é necessário confirmar que o aparelho não esteja conectado à rede elétrica.**
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Em caso de funcionamento anormal, o aparelho deve ser desconectado da rede elétrica e encaminhado para um Assistente Técnico Autorizado (disponível no site [www.lojasnossolar.com.br](http://www.lojasnossolar.com.br)).
- Para evitar acidentes, em função do fluxo de ar gerado e da oscilação do aparelho, evitar o contato e mantenha distância de cabelos, cortinas ou qualquer outro objeto que possa ser sugado pela hélice.
- Para evitar acidentes gerados por quedas, o aparelho deverá estar posicionado sobre uma superfície plana. - Não retirar o plugue da tomada puxando-o pelo cabo de alimentação. Abastecimento de água - Abrir a tampa do reservatório no local indicado e abasteça com água. Não ultrapassar o nível máximo indicado no reservatório.
- Para a função RESFRIAR é necessário que o reservatório esteja abastecido e mantido acima do nível mínimo. ATENÇÃO: Não deixar esta função acionada com o reservatório no mínimo ou abaixo. Isto pode causar danos no produto e, consequência, perda da garantia.
- Para os climatizadores evaporativos a partir de 50L litros é possível instalar uma torneira boia ½" (não acompanha o produto) dentro da caixa, para que o abastecimento seja automático direto da rede hidráulica. Instalação Torneira Boia Caso opte em ter o abastecimento automático, seguir os passos abaixo: - Logo acima do reservatório de água terá uma marca redonda indicando onde a torneira boia deve ser instalada. Conforme imagem abaixo:



Recortar exatamente nessa marca



- Abrir a parte traseira do climatizador para colocar a torneira boia dentro do reservatório e possibilitar instalação conforme foto abaixo.

- No caso de tanques acima de 70 litros ou mais, conectar na torneira boia um bico de jardim de ½" com uma mangueira flexível. Conectar a outra extremidade da mangueira na rede hidráulica

#### Funções do produto

- Liga/Desliga;
- Velocidade: alta, média e baixa;
- Tempo de funcionamento;
- Resfriar;
- Oscilando ou fixo; - Modo (variação da velocidade).

#### Conservação, Limpeza e Armazenamento

- Para efetuar a limpeza, mantenha seu aparelho desligado.
- Realizar limpezas periódicas do aparelho para manter sua funcionalidade e eficiência.
- Nunca utilizar produtos químicos voláteis ou combustíveis.
- Não utilizar produtos abrasivos para não danificar a aparência do produto.

Descarte - Este aparelho deverá ser descartado de forma a preservar o meio ambiente, como o mesmo é composto por partes plásticas, metálicas e circuitos, tais partes devem ser destinadas como resíduos seletivos.

## **ANEXO - TERMO DE GARANTIA**

1. ATACADAO NOSSO LAR LTDA., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao Código De Defesa Do Consumidor Brasileiro. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Dentro deste período, o aparelho terá assistência das empresas credenciadas e indicadas pelo ATACADAO NOSSO LAR LT DA sem ônus de peças e mão-de-obra para o primeiro proprietário, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL.

A garantia dos componentes e acessórios\* é válida por 90 dias, conforme as condições descritas no item 4 deste termo, sendo sempre necessário apresentar Nota Fiscal. As peças que forem substituídas ou reparadas durante o período de garantia também terão uma nova garantia de 90 dias.

### **GARANTIA ATACADAO NOSSO LAR LTDA.**

1. A garantia compreende o reparo gratuito do aparelho e a substituição de peças originais que apresentem defeitos técnicos de fabricação, conforme avaliação da Assistência Técnica Autorizada pelo ATACADÃO NOSSO LAR. Para que a garantia seja válida, é necessária a apresentação da Nota Fiscal de compra com a descrição do produto. O atendimento gratuito será realizado desde que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado.

2. Os custos com embalagens e transporte para enviar o produto ao fornecedor, visando a avaliação técnica de possíveis defeitos, serão de responsabilidade e risco do cliente/usuário.

3. A garantia será anulada automaticamente nas seguintes situações:

- Danos causados por acidentes, como quedas, descargas elétricas, inundações, desabamentos ou incêndios;
- Danos resultantes de condições ambientais adversas, como umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso inadequado do produto, que inclui a utilização em desacordo com o manual de instruções ou defeitos decorrentes de uso impróprio;
- Conexões elétricas incorretas, como ligação em tensão elétrica inadequada ou sujeição a oscilações excessivas de tensão da rede elétrica;
- Intervenção não autorizada, como ajustes internos ou reparos realizados por Assistência Técnica não credenciada pelo ATACADÃO NOSSO LAR LTDA., ou sinais de violação das características originais do produto;
- Nota Fiscal adulterada, quando apresentar rasuras ou modificações. Garantia não cobre:
- Substituição do produto, quando possível corrigir os defeitos reclamados na garantia através da troca de peças;
- Limpeza ou manutenção utilizando produtos químicos;
- Peças e acessórios que são suscetíveis a quebra, como os feitos de plástico ou vidro, após o período de garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Serviços de atendimento domiciliar;



- Danos ao produto ocorridos durante o transporte por terceiros até o local de uso;
- Devido a condições inadequadas para a sensibilidade do aparelho;

☒ Destaca-se que, peças plásticas, filtros de ar, pilhas, assim como problemas com aparelhos instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos são abarcados pela garantia de 90 dias a contar da data de compra do aparelho.

☒ Componentes não fornecidos nos produtos necessários para a instalação da unidade, não estão inclusos no referido prazo de garantia.

### **IMPORTANTE**

- A Nota Fiscal é essencial para validade deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados, reporte-se à uns dos seguintes números de atendimento ao cliente:

ARAGUAÍNA- TO - (63) 99227-3116

SÃO GERALDO-PA – (63) 99227-3116

PALMAS -TO - (63) 99237-6976 T

AQUARALTO-TO - (63) 99214-9452

COLINAS -TO - (63) 99217-0013

GURUPI-TO - (63) 99286-7248

GUARAI-TO - (63) 99247-3804

ARAGUATINS-TO - (63) 99204-7358

PARAÍSO-TO - (63) 99238-8681

PORTO NACIONAL-TO - (63) 99235-6870 LUÍS EDUARDO – BA - (63) 99246-8805

BALSAS-MA - (63) 99239-2390

REDENÇÃO-PA - (63) 99222-3780

XINGUARA-PA – (63) 99202-4438

BARREIRAS-BA - (63) 99259-4793

SANTA INÊS-MA - (63) 99230-5281 BACABAL-MA - (99) 99243-6168

- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado em sua região, reporte-se ao SAC através do e-mail: [sac@lojasnossolar.com.br](mailto:sac@lojasnossolar.com.br);

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. \* Bomba de água, rodas, peças plásticas e colmeias.